



PERFECT PREP™

day & night

- EN Perfect Prep day & night
- FR Perfect Prep jour & nuit
- ES Perfect Prep día y noche
- IT Perfect Prep giorno & notte
- DE Perfect Prep Tag & Nacht
- DK Perfect Prep dag & nat
- FI Perfect Prep päivä ja yö
- NL Perfect Prep dag en nacht
- NO Perfect Prep dag og natt
- SE Perfekt Preparering dag och natt

FR MISES EN GARDE IMPORTANTES !

Veuillez conserver ce mode d'emploi pour référence ultérieure, car il comprend d'importantes informations. Cette notice d'utilisation se trouve également sur www.tommeetippee.com

Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.

Ne pas utiliser à l'extérieur. Avant de brancher Perfect Prep pour la première fois, assurez-vous que le voltage soit compatible avec votre alimentation électrique en vérifiant l'étiquette située sur la base de l'appareil.

Ensure water has been added to the unit before switching the unit on.

Assurez-vous que l'eau soit ajoutée à l'appareil avant de l'allumer. Ne pas plonger dans l'eau.

Afin d'éviter les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure corporelle, ne pas plonger le cordon, les prises ou autres parties de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Une mauvaise utilisation du produit est susceptible de donner lieu à un risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

Les appareils peuvent être utilisés par des personnes inexpérimentées, dénuées de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si ces dernières sont sous surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent bien les dangers possibles.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Cet appareil ne requiert aucun entretien de la part de l'utilisateur autre que le nettoyage, le détartrage et le remplacement du filtre. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.

Ne pas toucher les surfaces chaudes. Lorsqu'il est en marche, Perfect Prep contient de l'eau chaude et de la vapeur. Tenir les mains éloignées du bec verseur pour éviter les brûlures. Utiliser dans une zone bien ventilée.

Ne pas utiliser d'appareil présentant un cordon ou une prise endommagé(e) ou après que l'appareil ait montré des signes de défaillance ou si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée pour éviter tout danger. Si le dommage est constaté sur un appareil neuf, ce dernier doit être renvoyé au fabricant. Si ce produit est endommagé durant la garantie légale, il doit être remplacé sur le lieu d'achat.

Le fabricant en sera alors informé.

Avez-vous des questions ? Consultez notre site Web www.tommeetippee.com

Toujours utiliser sur une surface plane et résistante à la chaleur. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche. Ne pas laisser le cordon pendre du bord du plan de travail de la cuisine ou être en contact avec des surfaces chaudes. Le produit contient un enrouleur de cordon à l'arrière de l'appareil pour vous permettre d'ajuster la longueur du cordon en toute sécurité. Il est recommandé de garder un cordon aussi court que possible. Ne pas utiliser d'autre accessoire que ceux fournis avec cet appareil. **DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE - N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL.**

FAITES LA CONNAISSANCE DE VOTRE APPAREIL PERFECT



- 1 Écran
- 2 Bouton retour
- 3 Bouton de sélection
- 4 Bouton suivant
- 5 Trémie d'eau
- 6 Socle à biberon
- 7 Bec verseur

Inclus:

1 biberon de 150 mL avec tétine à débit lent,
Couvercle de conservation du lait,
1 filtre à eau antibactérien



MODE D'EMPLOI INSTALLATION:

1. Appuyez sur le bouton du milieu pour allumer votre Perfect Prep.

Vous verrez cette image apparaître la première fois que vous brancherez votre appareil



2. Appuyez sur le bouton de droite pendant 3 secondes, puis relâchez (un symbole engrenage apparaît).
3. Appuyez sur le bouton du milieu pour accéder aux réglages.
4. Appuyez sur les boutons de droite ou de gauche jusqu'à trouver la langue de votre choix, puis sur le bouton du milieu pour la sélectionner.

- Avant d'utiliser Perfect Prep pour la première fois, vous devez lancer un cycle de nettoyage et installer le filtre.
- Appuyez sur le bouton de sélection puis suivez les instructions à l'écran.
- Une fois le filtre installé, l'appareil vous indiquera que le réservoir est vide et que vous devez ajouter de l'eau.
- Utilisez de l'eau froide du robinet.
- Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes pour filtrer l'eau jusqu'à la base de l'appareil.
- Une fois qu'assez d'eau a été filtrée, le témoin lumineux de réservoir vide s'éteint et votre appareil est prêt à être utilisé :

ASTUCE: Le bouton de sélection peut être pressé à tout moment de la phase de nettoyage pour mettre en pause le pompage de l'eau.

PRÉPARER VOTRE FILTRE

- Manipulez uniquement le filtre en le tenant par son couvercle bleu.
- Retirez le filtre de son emballage.
- Retirez l'autocollant situé sur le haut du filtre.
- Remplissez un bol d'eau froide du robinet.
- Plongez le filtre dans l'eau et agitez-le doucement jusqu'à ce que les bulles disparaissent.
- Votre filtre est désormais prêt à être inséré dans la trémie d'eau.

MENU DES RÉGLAGES DE L'APPAREIL

- Appuyez sur le bouton suivant pendant 3 secondes, puis retirez votre doigt. Cette icône  d'engrenage apparaît.
- Pour naviguer dans le menu des réglages, utilisez les boutons suivant et retour.
- Appuyez sur le bouton de sélection pour saisir un réglage particulier.
- Réglages: **Ajuster le volume**  mL ou floz 

Nettoyer l'appareil 

Détartrer l'appareil 

Insérer un nouveau filtre 

Vidanger l'appareil 

PRÉPARER UN BIBERON

- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de sélection.
- Sélectionnez la taille de biberon que vous souhaitez à l'aide des boutons suivant et retour et suivez les instructions à l'écran.

REEMPLACER VOTRE FILTRE

Des filtres de rechange sont disponibles auprès des revendeurs de Perfect Prep par Tommee Tippee.

N'utilisez pas d'autre marque de filtre pour votre appareil. Même s'ils s'insèrent parfaitement, ils pourraient ne pas retirer le même niveau de bactéries. Utiliser cet appareil sans un filtre d'eau Tommee Tippee pourraient mettre la santé de votre enfant en danger.

- Parcourez le menu de réglages et naviguez jusqu'à « Insérer un nouveau filtre ».
- Appuyez sur le bouton de sélection puis suivez les instructions à l'écran.

NETTOYAGE PÉRIODIQUE

Vous devez nettoyer votre appareil :

- Avant la première utilisation puis toutes les 4 semaines.
- Si votre appareil n'a pas été utilisé pendant une semaine.
- Au moment de remplacer votre filtre.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les surfaces externes de l'appareil avec un chiffon propre (de préférence avec une solution antibactérienne), bec verseur inclus.

- Parcourez le menu de réglages et naviguez jusqu'à «Nettoyer l'appareil».
- Appuyez sur le bouton de sélection puis suivez les instructions à l'écran.

DÉTARTRAGE

L'écran vous notifiera lorsque vous devrez détartre l'appareil. Le processus de détartage éliminera les dépôts de calcium et autres minéraux dans le système qui pourraient affecter sa performance.

- Parcourez le menu de réglages et naviguez jusqu'à « Détartre l'appareil ».
- Appuyez sur le bouton de sélection puis suivez les instructions à l'écran.

Le processus de détartage peut prendre jusqu'à 30 minutes, heureusement vous n'aurez pas besoin de le faire très souvent. Nous vous recommandons d'utiliser du vinaigre blanc/clair de qualité alimentaire pour détartre votre appareil lorsque vous en avez besoin.

VIDANGER VOTRE APPAREIL

- Si vous souhaitez vidanger l'eau de votre appareil, parcourez le menu de réglages et naviguez jusqu'à « Vidanger l'appareil ».
- Appuyez sur le bouton de sélection puis suivez les instructions à l'écran.

FAQs

Quel est l'endroit idéal pour conserver mon appareil Perfect Prep ?

L'appareil Perfect Prep doit être conservé dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et à distance des appareils chauffants. C'est recommandé pour éviter que la température du réservoir d'eau ne soit trop élevée.

Qu'apporte le jet d'eau chaude ?

Le jet d'eau chaude aide à dissoudre le lait en poudre rapidement et facilement. Il élimine également les bactéries qui pourraient être présentes dans la poudre elle-même. L'eau projetée par le jet d'eau chaude est à une température de plus de 70 °C.

À quelle fréquence dois-je changer le filtre d'eau ?

Le filtre dure en moyenne 3 mois, mais cela dépend en revanche de la fréquence d'utilisation et des tailles de biberon que vous préparez.

Pourquoi dois-je utiliser un filtre Tommee Tippee ?

La plupart des filtres d'eau standard n'inclut pas de membrane de filtration antibactérienne, donc même si un autre filtre peut s'insérer dans votre appareil, il n'enlèvera PAS le même niveau de bactéries.

Pourquoi dois-je plonger le filtre dans l'eau avant la première utilisation ?

L'immersion du filtre le prépare avant la première utilisation, faisant en sorte que toute bulle d'air ou particule en suspension au sein du filtre soit retirée avant utilisation.

Combien de temps puis-je laisser de l'eau inutilisée dans le réservoir ?

L'eau est une denrée alimentaire : nous recommandons de l'utiliser sous 1 à 2 jours.

À FAIRE ET NE PAS FAIRE

Il est essentiel que de bonnes pratiques d'hygiène soient observées pendant l'utilisation et la maintenance de votre appareil Perfect Prep.

Dos

- ✓ Assurez-vous que vos mains et toute surface entrant en contact avec l'appareil et ses composants (filtre inclus) soient propres.
- ✓ Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil en suivant les étapes d'installation à l'écran.
- ✓ Poussez le filtre dans la trémie jusqu'à ce qu'il soit fixé.
- ✓ Conservez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ✓ Utilisez uniquement de l'eau froide du robinet pendant une utilisation standard.
- ✓ Assurez-vous de maintenir l'extérieur de l'appareil propre.
- ✓ Manipulez l'eau chaude avec prudence.
- ✓ Ajustez toujours la hauteur du socle à biberon afin que le goulot du biberon soit proche du bec verseur. Cela permet de maintenir la température de l'eau et d'éviter toute éclaboussure.
- ✓ Assurez-vous que le bec verseur soit dégagé, étant donné que l'appareil produit de la vapeur et de l'eau très chaude.
- ✓ Pour la sécurité de votre enfant, vérifiez toujours la température de la nourriture avant de lui donner à manger.

À NE PAS FAIRE

- ✗ Ne laissez pas le réservoir d'eau être contaminé. L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé en suivant les instructions du processus de nettoyage dans la notice.
- ✗ Ne pas nettoyer avec des solvants ou des produits chimiques nocifs.
- ✗ L'appareil est conçu pour être utilisé dans une cuisine. Il n'est pas adapté pour une utilisation dans la chambre d'enfant.
- ✗ N'utilisez pas d'eau chaude en dehors des cycles de nettoyage. Si l'eau présente dans le réservoir est à une température de plus de 25 °C, l'appareil ne se mettra pas en marche. Si cela se produit, remplacez l'eau ou laissez-la refroidir et redémarrez.
- ✗ Ne versez pas de l'eau bouillante sur le filtre d'eau.
- ✗ Lorsque vous remplissez la trémie, ne dépassez pas l'icône max.
- ✗ Faites attention à ne pas renverser d'eau hors de l'appareil.
- ✗ Ne retirez pas le panneau arrière de l'appareil.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)



Ce symbole figurant sur les produits et les documents qui les accompagnent signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères ordinaires. Pour éliminer correctement ces déchets à des fins de traitement, de récupération et de recyclage, veuillez apporter ces produits aux points de collecte désignés où ils seront acceptés gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner vos produits à votre détaillant local quand vous achetez un produit neuf. L'élimination correcte de ces déchets vous aidera à économiser de précieuses ressources et à prévenir les conséquences possibles sur la santé humaine et l'environnement, qui pourraient être causées par une gestion des déchets inappropriée. Pour connaître les détails de votre point de collecte de DEEE le plus proche, veuillez contacter votre municipalité. Des amendes peuvent être appliquées si la mise au rebut de ce produit n'est pas effectuée conformément aux lois nationales.

Ce produit comprend une prise secteur BS 1363 contenant un fusible 13A. S'il devient nécessaire de remplacer le fusible, utilisez uniquement des fusibles comportant l'inscription BS 1362 et classés 13A. Dans l'éventualité improbable que cette prise ne soit pas adaptée aux fiches de votre domicile, elle doit être retirée et une nouvelle prise doit être installée comme suit : Les fils du câble d'alimentation suivent le code couleur suivant :

VERT ET JAUNE - TERRE

BLEU - NEUTRE

MARRON - SOUS TENSION

Ces couleurs peuvent ne pas correspondre au code couleur parfois utilisé pour identifier les terminaux dans la prise. Connectez donc comme suit : Le fil VERT ET JAUNE doit être connecté au terminal E ou doté du symbole terre ou coloré VERT ou VERT ET JAUNE. Le fil BLEU doit être connecté au terminal N ou coloré NOIR. Le fil MARRON doit être connecté au terminal L ou coloré ROUGE. Si vous avez le moindre doute sur la façon de câbler une prise ou de remplacer un fusible en toute sécurité, veuillez faire appel à un électricien qualifié.

N'oubliez pas d'enregistrer votre appareil Perfect Prep.

Pour plus d'informations sur comment procéder, rendez-vous sur tommeeetippee.co.uk/product-registration

